

点検項目	点検時期	運行前点検	初回1か月	6か月
※クラッチ点検、調整				○
燈火類の点検、調整		●		○
タイヤ点検、調整		●	○	○
※フロントフォークオイル/エア-の交換				(12か月毎)
※スパーク アレスタの清掃				○
※ステアリング、ハンドルベアリング調整				(12か月毎)
※後輪ブレーキ ピポッドの点検				(12か月毎)