

サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。
取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

《取外しかた》

1. 携帯工具の六角レンチを使って、ボルトを取外します。
2. サイドカバーを取外します。


《取付けかた》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- 取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。


《左サイドカバー》



ボルト

サイドカバー

《右サイドカバー》



ボルト