



Панель приборов *(продолжение)*

Пример: Когда для подсказки переключения на повышающую передачу выбрано 10 000 об/мин, а для диапазона подсказки выбрано 200 об/мин.

Когда для многоцветной шкалы выбран Согласованный с оборотами переключения режим работы (режим белой шкалы)  Стр. 50 :

многоцветная шкала	обороты (об/мин)
Мигает	9600
Мигает быстро	9800
Мигает быстрее	10 000

Когда для многоцветной шкалы выбран Согласованный с оборотами переключения режим работы (режим цветной шкалы)  Стр. 51 :

многоцветная шкала	обороты (об/мин)
Желтого цвета	9600
Янтарного цвета	9800
Розового цвета	10 000

Если для диапазона подсказки переключения выбрано значение 0 об/мин, многоцветная шкала начинает мигать или включается розовым цветом (в зависимости от заданной настройки Согласованного режима) по достижении заданного для режима подсказки момента переключения момента.

- Нажмите кнопку **MODE**. После завершения выбора диапазона подсказки переключения дисплей перейдет в режим уведомления по времени.