




3 Настройка уведомления по времени

Предусмотрена возможность отображения времени с помощью многоцветной шкалы.

Если данная функция включена, то при изменении значения разряда минут с 59 на 00 многоцветная шкала будет мигать три раза.



- 1 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) для выбора настройки «On» (Вкл) или «OFF» (Выкл).
 - ▶ Сообщение «TIME SIGN» (уведомление по времени) будет отображено на дисплее INFO 1.



- 2 Нажмите кнопку **MODE** (режим). После завершения настройки уведомления по времени дисплей перейдет в режим настройки уведомления по топливу.

4 Настройка уведомления по топливу

Предусмотрена возможность отображения уведомлений по топливу с помощью многоцветной шкалы. Если данная функция включена, то в момента начала мигания первого деления шкалы указателя уровня топлива линия будет включаться янтарным цветом.

- 3 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) для выбора настройки «On» (Вкл) или «OFF» (Выкл).
 - ▶ Сообщение «FUEL SIGN» (уведомление по топливу) будет отображено на дисплее INFO 1.



- 4 Нажмите кнопку **MODE**. После завершения настройки уведомления по топливу дисплей перейдет в режим настройки уведомления по переключению.