

Панель приборов *(продолжение)*

Порядок переключения цветовых режимов:



■ Режим отключения цвета

Все цветовые режимы отключены.

■ Согласованный режим (режим белой шкалы)

При достижении оборотов двигателя заданного значения многоцветная шкала мигает белым цветом. Это информирует водителя о необходимости переключения на повышенную передачу.

Пример: Когда для подсказки переключения на повышающую передачу выбрано 10 000 об/мин, а для диапазона подсказки выбрано 200 об/мин.

многоцветная шкала	обороты (об/мин)
Мигает	9600
Мигает быстро	9800
Мигает быстрее	10000

Установка точки оборотов переключения на повышенную передачу: Стр. 44

Установка диапазона оборотов переключения на повышенную передачу: Стр. 45