




Ходовой режим *(продолжение)*

Выбор ходового режима


- 1 Остановите мотоцикл.
- 2 Выберите экран ходового режима. (стр. 25)
- 3 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) при полностью закрытом дросселе.



Кнопка (up) (вверх) **SEL** 

Кнопка (down) (вниз) **SEL** 



Кнопка **MODE**



 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх)

 Нажмите кнопку **SEL**  (down) (вниз)