

Strumentazione *(Segue)*

Consumo chilometrico medio

Visualizza il consumo chilometrico medio a partire dall'ultimo azzeramento del contachilometri parziale.

Il consumo chilometrico medio viene calcolato in base al valore visualizzato dal contachilometri parziale (A o B) selezionato. Inoltre, viene visualizzato il consumo chilometrico medio per il contachilometri parziale A quando è selezionato il contachilometri totale sul display INFO 1.

Eccetto versione KO

Intervallo di visualizzazione : da 0,0 a 300,0 km/L (L/100km, mile/L o mile/gal)

- Superiore a 300,0 L/100km: viene visualizzato "---.-".
- Visualizzazione iniziale: viene visualizzato ---.-".
- Quando viene azzerato il contachilometri parziale A o B: viene visualizzato "---.-".

Versione KO

Intervallo di visualizzazione : da 0,0 a 300,0 km/L

- Visualizzazione iniziale: viene visualizzato ---.-".
- Quando viene azzerato il contachilometri parziale A o B: viene visualizzato "---.-".

Quando viene visualizzato "---.-" eccetto nei casi suddetti, recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Per azzerare il consumo chilometrico medio: ➡ P.28