









Se il commutatore di accensione viene portato in posizione  (Off) oppure nessuno dei pulsanti **MODE**, **SEL**  (su) e **SEL**  (giù) viene premuto per circa 30 secondi, il sistema di controllo viene automaticamente commutato dalla modalità di impostazione alla modalità di visualizzazione ordinaria.

Se i pulsanti non vengono premuti per circa 30 secondi, i parametri ancora in fase di configurazione saranno annullati e solo i parametri per cui la fase di configurazione è già stata completata saranno applicati.

Solo se il commutatore di accensione è in posizione  (Off) saranno applicati sia i parametri in fase di configurazione, sia quelli per cui è stata completata la configurazione.

1 Impostazione del formato ora:

questa opzione consente di passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa.

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione .
- 2 Selezionare la modalità ADJUST.  **P.35**
▶ Il formato dell'ora attuale inizia a lampeggiare.
- 3 Premere il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) per selezionare "12hr" or "24hr".



- 4 Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di impostazione dell'orologio.