





Strumentazione *(Segue)*





2 Impostazione dell'orologio:

- 1 Premere il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) fino alla visualizzazione dell'ora desiderata.
 - Tenere premuto il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) per l'avanzamento veloce delle ore.



- 2 Premere il pulsante **MODE**. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.



- 3 Premere il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) fino alla visualizzazione dei minuti desiderati.
 - Tenere premuto il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) per l'avanzamento veloce dei minuti.



- 4 Premere il pulsante **MODE**. Una volta completata l'impostazione del formato dell'ora, il display passa alla modalità di regolazione della retroilluminazione.