

## Strumentazione *(Segue)*

Ordine di priorità del colore:

**Modalità collegata all'aumento del regime motore**

>

**Modalità ECO**  
**Modalità collegata alla posizione del cambio**  
**Modalità collegata alla modalità di guida**

### Modalità colore OFF

Tutte le modalità colore sono disattivate.

### Modalità collegata all'aumento del regime motore (modalità colore bianco)

Quando il valore numerico del regime motore raggiunge il punto di passaggio alla marcia superiore impostato, il colore della barra multicolore lampeggia in bianco. Questo segnala l'indicazione per passare alla marcia superiore.

Es.: Quando l'impostazione del regime per il passaggio alla marcia superiore è 10.000 giri/min e l'impostazione della larghezza del cambio marcia è 200 giri/min.

barra multicolore	giri/min
Lampeggiamento	9.600
Lampeggiamento veloce	9.800
Lampeggiamento più veloce	10.000

**Per configurare l'impostazione del regime di passaggio alla marcia superiore:** ➡ P.44

**Per configurare l'impostazione della larghezza del cambio marcia:** ➡ P.45