


Attrezzatura vano sottosella

Portacaschi

Il vano portacasco si trova sotto la sella posteriore.



- Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato.

Rimozione della sella posteriore

➔ P.101

⚠ AVVERTENZA

Durante la guida, un casco attaccato al portacasco può interferire con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato. Non guidare con un casco fissato al portacasco.

Kit attrezzi

Il kit attrezzi si trova sotto la sella posteriore ed è fissato con una cinghia di gomma.

