

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Örn. Vites büyütme devir ayarı 10,000 dev/dak ve vites aralığı ayarı 200 dev/dak olduğunda.

Çok renkli simge bilgi ekranı Devir yükseltme bağlantı moduna ayarlandığında (beyaz renk modu) **➔S.50** :

çok renkli simge	dev/dak
Yanıp sönüyor	9,600
Hızlıca yanıp sönüyor	9,800
Daha hızlıca yanıp sönüyor	10,000

Çok renkli simge bilgi ekranı Devir yükseltme bağlantı moduna ayarlandığında (renk modu) **➔S.51** :

çok renkli simge	dev/dak
Sarı	9,600
Sarı	9,800
Pembe	10,000

Eğer vites aralığı ayarı 0 dev/dak ise, ayarlanan vites büyütme devir değerine ulaşırken çok renkli simge yanıp sönmeye başlar.

2 **MODE** düğmesine basınız. Vites aralığı ayarlanır ve ekran saat simgesi ayarına döner.