

Alet

Takım antası arka selenin altında bulunur. ■ S. 102

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve para deęişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- 12 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- 6 mm altıgen anahtar
- Sigorta maşası
- Pim anahtarı
- Uzatma çubuęu
- Kask teli
- BFR ayarlayıcı