

言語

言語の切り換えができます。

- 1 セレクトスイッチの▲ または ▼ を使って言語を選択します。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶ **P.38**
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。
▶ 設定値は保持されます。

