



↑ **MODE** ボタンを押し続ける

⇄ セレクトスイッチの▶を押す

⇄ セレクトスイッチの◀を押す

⇄ セレクトスイッチの◀を押す

⇄ セレクトスイッチの▶を押す

⋯ セレクトスイッチの▶を押し続ける