

## 《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっていますかにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. エンジンストップスイッチが“O” (RUN) になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを完全に閉じ、スタートスイッチを押します。
5. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

- エンジンがかからないときは、117 ページ記載の要領で確認してください。

## 知識

- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。