


Панель приборов (продолжение)



Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B], указатель пробега на единицу топлива, указатель расхода топлива

Кнопка А служит для переключения индикации между счетчиком пробега за поездку А, средним пробегом на единицу топлива для счетчика пробега А, расходом топлива для счетчика пробега А, счетчиком пробега за поездку В, средним пробегом на единицу топлива для счетчика пробега В, расходом топлива для счетчика пробега В и указателем мгновенного расхода топлива.

- Одометр: Отображает общий пробег с начала эксплуатации.
- Счетчик пробега за поездку: Отображает пробег с момента обнуления счетчика (для обнуления счетчика нужно нажать и удерживать кнопку А. Одновременно будут сброшены на нуль показания указателя среднего пробега на единицу топлива и указателя расхода топлива).