


## Боковой обтекатель



Правый и левый боковые обтекатели снимаются одинаково.

### Снятие

1. Выверните болт.
2. Снимите боковой обтекатель после отпускания фиксаторов.

### Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности.