


## 操作ガイド



### オドメーター [TOTAL]、トリップメーター [TRIP A/B]、燃費表示、燃料消費量表示

A ボタンを押してオドメーター、トリップメーター-A、トリップメーター-A 平均燃費、トリップメーター-A 燃料消費量、トリップメーター-B、トリップメーター-B 平均燃費、トリップメーター-B 燃料消費量、瞬間燃費を切り換える。

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：A ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離 (トリップメーター-A/B それぞれの、平均燃費、燃料消費量も同時にリセットされる)