

## スロットルの点検

メインスイッチをOFFにした状態でスロットルを作動させ、スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、スロットルグリップの遊びが適正か点検します。異状を感じた場合やスロットルケーブル外表面部に損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

### スロットルグリップの遊び：

2～3 mm

