



燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したとき、
 走行可能距離に表示が切り換わります。