


■各部の説明と取扱い

オドメーター（積算距離計）

走行した総距離を示します。
走行距離で、オイル交換の時期を知ることができます。詳しくは、整備手帳をご覧ください。

スピードメーター

タコメーター



タコメーター

エンジンの回転数を示します。

注意

- ・慣らし走行後もエンジン回転は、タコメーターのレッドゾーンに指針が入らないように注意し走行してください。
 - ・空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。
- レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものでレッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になりエンジン寿命に悪影響を与えます。