

ディスプレイモード1の表示切換え
左ボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。


[積算距離計(オドメータ)]

走行した総距離をkmの単位で示します。

[区間距離計(トリップメータ)]

メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“TRIP1”、“TRIP 2”のモードがあります。



左ボタン

