

取付け

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

アドバイス

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナーに水を入れないようご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

《エアクリーナーエレメントの点検》

エアクリーナーエレメントを取外し、汚れ、詰まり、損傷などがないかを目視などにより確認します。

- 汚れがひどい、詰まりがある場合は、清掃してください。
- 損傷がある場合は、交換してください。

《エアクリーナーエレメントの清掃》

1. エアクリーナーエレメントを取外します。
2. エアクリーナーエレメントを軽くたたいて、ほこりを落とし、さらに外側からエアを吹きつけて清掃します。
3. エアクリーナーエレメントを取付けます。

