

7. 後部ヒンジを倒します。

8. 燃料タンクとフレームのステーの間に携帯工具のドライバを差し込みます。

燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。

《閉じた》

燃料タンクの閉じかたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- タンクステーをラバーマウントへ確実に取付けてください。
- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。

