



時計(12 時間表示)

時計の合わせかた **▶P.27**

ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ 時計設定時は “A” または “P” を表示します。
- ▶ トランスミッションが、適切なシフトになっていない場合は “-” 表示が点滅します。
- ▶ トランスミッションが、適切なシフトになっても “-” が点滅するときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したときの

燃料残量：約 4.0 ℓ



燃料計の故障表示 **▶P.85**

ハンドルグリップヒーターステータスアイコン

CB1300 SUPER BOLD' OR E Package

CB1300 SUPER FOUR E Package

▶P.41

ディスプレイの初期表示

メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。