

ブリーザードレイン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。⇒P. 73

タイヤ

■ 空気圧の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目ではわかりづらいため、少なくとも1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。
タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがあり、冷えてから点検してください。

■ 亀裂と損傷の点検

タイヤの全周に、亀裂や損傷、ひび割れおよび釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていませんか。道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きな凹みや突起物乗り越したときは、必ず点検してください。

