

表示モード1

A ボタンを押すごとに表示を切り換え

オドメーター (TOTAL) および トリップメーター (TRIP **02**)

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**A** ボタンを押し続け、
0 km にリセットしてからの走行距離

外気温度計 (AIR)

表示範囲：-10 °C ~ 50 °C

- ▶ 停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。

水温計 (水温)

表示範囲：35 °C ~ 132 °C

- 34 °C以下：**--**表示
- 122 °C以上：水温警告灯と水温表示が点滅
- ▶ 水温が 100 °C 以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めめるためで異常ではありません。