

## ストップウォッチ (ST)

計測範囲：0 時間 00 分 00.0 秒から

9 時間 59 分 59.9 秒

計測スタート：[B] ボタンを押す。

計測ストップ：計測途中に [B] ボタンを押す。

計測リセット：停止状態で [A] ボタンを押し続ける。

## 減算トリップメーター (G)

設定距離から走行した距離を減算し、表示する。  
設定距離を越えた時：0.0 の点滅

## 距離の設定のしかた

- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 表示モード 2 を減算トリップメーターにする。
- 3 距離設定モードに移行するまで [A] ボタンを押し続ける。



- 4 [B] ボタンを押し、百の位を設定する。

▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- 5 [A] ボタンを押しして百の位を決定する。決定と同時に十の位の表示が点滅します。



- 6 十の位、一の位についても 4 5 と同様の手順で設定する。

▶ 設定中にメインスイッチを OFF にした場合、また、5 秒間操作がない場合、設定は無効となります。