



警告灯

 **油圧警告灯**
メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.75**

 **水温警告灯**
走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.74**

 **PGM-FI 警告灯**
エンジンストップスイッチが RUN の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.75**



 **ABS 警告灯**
(CB1300 SUPER FOUR <ABS>)
(CB1300 SUPER BOL D'OR <ABS>)
(CB1300 SUPER TOURING <ABS>)

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは **▶P.76**