


燃料補給

燃料タンクキャップ
メインスイッチ
のキー



燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート下端以上入れないでください。

使用燃料 : 無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 : 21 ℓ

燃料についての注意  P.9

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押し込んでロックする。
- 2 キーを抜き、カバーを閉じる。
 - ▶ キヤップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

▶ 燃料補給およびガソリンの取り扱い P.9