


### [減算トリップメータ]

設定した距離から走行した距離を減算し、表示します。

走行距離が設定した距離を越えると、“0.0”を点滅表示します。

減算トリップメータ



設定距離以上走行

