



オドメーター(TOTAL)およびトリップメーター(TRIP A / B)通常表示時に[SEL]ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：[SET] ボタンを押し続け、0.0 km にリセットしてからの走行距離

時計(12 時間表示)

時計の合わせかた **◀▶P.17**



[SEL] ボタン

[SET] ボタン