

**DEVİR göstergesi**




**Uzun far göstergesi**

**Sol sinyal göstergesi**

**Boş vites göstergesi**

Vites boшта iken yanar.

**Sağ sinyal göstergesi**



**Düşük yakıt göstergesi**

Yakıt deposunda sadece yedek yakıt olduğunda yanar. Düşük yakıt göstergesi yandığında kalan yakıt miktarı: 1,9 litre (0,50 US gal, 0,42 Imp gal)

**YAN AYAK göstergesi**

Yan ayak indirildiğinde yanar.