

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması ► Davlumbaz

Davlumbaz

Sol ve sağ davlumbazlar aynı şekilde sökülürler.

İ Sökme

1. Klipsi (► S. 69) ve dış davlumbaz cıvatasını sökünüz.
2. İç davlumbazdaki yuvadan tırnağı ayırarak dış davlumbazı çıkartınız.

