



Tampas laterais

Para remover, retire o assento (pág. 4-8), a alça traseira e os parafusos (1). Remova a lingueta (2) da borracha (3) e retire a tampa lateral (4).

Para instalar, alinhe a lingueta com a borracha. Pressione a tampa lateral na posição, aperte os parafusos e instale a alça traseira e o assento.

NOTA

Recomendamos a remoção das alças traseiras para evitar danos durante a remoção das tampas laterais direita e esquerda.

Tanque de combustível

Combustível recomendado: Gasolina comum (sem aditivo)

Não há registro de danos causados pela utilização de gasolina aditivada de procedência confiável. No entanto, é importante observar que sua motocicleta foi desenvolvida para uso com gasolina sem aditivação, desde que de boa qualidade. O uso de gasolina de baixa qualidade pode comprometer o funcionamento e durabilidade do motor.

A gasolina deteriorada (envelhecida) é prejudicial ao sistema de alimentação e demais componentes relacionados ao motor; o uso ou a presença de gasolina deteriorada no tanque pode provocar queda de desempenho e danos ao motor.

ATENÇÃO

Use somente gasolina comum. Mesmo uma pequena quantidade de outro tipo de gasolina pode tornar o catalisador ineficiente.

(Cont.)