

[積算距離計(オドメータ)]  
走行した総距離をkmの単位で示します。

[区間距離計(トリップメータ)]  
メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。  
区間距離計(トリップメータ)には“TRIP 1”, “TRIP 2”のモードがあります。

### 表示の切換え

左スイッチを押すごとに表示が右図のように変わります。

### 区間距離計のリセット

“TRIP 1”または“TRIP 2”の状態ですべての左スイッチを1秒以上押し続けます。  
リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP 1”が表示されていれば“TRIP 1”だけ)がリセットされます。

