

装備の使いかた

ブレーキレバーの距離調整

この車には、ブレーキレバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

アジャスタを①方向に回すとブレーキレバーとハンドルグリップの間隔が広くなり、②方向に回すと狭くなります。

この時ブレーキレバーを軽く前方に押しとアジャスタが回りやすくなります。

アジャスタの合わせマーク(凹部)と矢印が合う位置で段階的に調整できます。調整後、アジャスタの合わせマーク(凹部)と矢印を確実に合わせてください。

①、②方向にアジャスタを回して、回らなくなった所が調整範囲の限界です。調整範囲を越えてアジャスタを回さないでください。

