

## 《バッテリーの取付け、取外し》

### 取外し

1. シートを取外します。(45ページ参照)
2. ボルトを外し、バッテリーカバーを開けます。
3. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめぐり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

### 取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

