

メータの見かた、使いかた

計器類

速度計(スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、速度計(スピードメータ)の指針は、一度最高目盛に振れた後、“0”に戻ります。

右スイッチ

時刻合わせを行います。


左スイッチ

積算距離計(オドメータ)と区間距離計(トリップメータ)の切換えや区間距離計のリセット、時刻合わせを行います。

メインスイッチが“OFF”の間、イモビライザーシステム(HISS)表示灯を点滅しないようにするときに使用します。(38ページ参照)

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はスイッチの操作は行わないでください。

〈CB400 SUPER FOUR〉



〈CB400 SUPER BOL D'OR〉

