

メーターの見かた、使いかた

ディスプレイ

時計、燃料計、区間距離計(トリップメータ)、積算距離計(オドメータ)の表示を行います。

《初期表示》


メインスイッチのキーを“ON”の位置にすると、すべての表示があらわれます。(時計は時刻を表示します。)

このとき表示されない部分がある場合は、お買い上げのHonda販売店で点検を受けてください。

- 時計はメインスイッチを“OFF”にすると、消灯します。

初期表示

左側ディスプレイ



右側ディスプレイ

