

燃料計の故障表示

マークが右図のように中央から左右方向へ点灯していき全点灯したあと、中央から左右方向へ消灯していき表示をくりかえしたときはHonda販売店へご相談ください。

