

装備の使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅
イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メインスイッチを“OFF”にしたあと、2秒間隔で点滅し、点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は止まります。
また、メインスイッチを“OFF”にする前に、以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることができま

1. メインスイッチのキーをONの位置にします。
2. 左側ディスプレイを、積算距離計(オドメータ)表示にします。(23ページ参照)
3. 左スイッチを1秒以上押し続けます。このとき、表示灯が一度点灯します。
4. メインスイッチのキーをOFFにします。

再び、メインスイッチを“ON” → “OFF”にすると、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、点滅するようになります。

知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム(HISS)は作動していません。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

