

サイドカバー

左図は右サイドカバーを示しています。
左サイドカバーも同じ手順で行います。

■取り外し

1. シートを取り外し（▶P.51）、ボルトを取り外す。
2. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカバーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。
取り付け後は、サイドカバーが確実に取り付けられているか確認してください。

