

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **▶** P. 29
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか
- ▶ メインスイッチを **○** (Off) にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを **I** (On) にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。他の HISS のキー（予備のキーを含む）が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **▶** P. 29
- エンジンストップスイッチが **✕** (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか **▶** P. 43
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか **▶** P. 42

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。