

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを外します。(26ページ参照)
2. バッテリーホルダからリレーを取外します。
3. ボルトを外し、バッテリーホルダを取外します。
4. バッテリーを取出します。
5. バッテリーコネクタの両端を押えながら、バッテリーコネクタを引き外します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコネクタの取付けは、“カチッ”と音がするまで確実に行ってください。

