

エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。
- エンジンストップスイッチは“**○**” (RUN) になっていませんか。“**⊗**” (OFF) の状態になっていたときは、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチを“**⊗**” (OFF) のままにします。
2. チョークレバーを全部戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。
5. エンジンストップスイッチを“**○**” (RUN) にし33ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。