

スロットルの点検

メインスイッチを○(Off)にした状態でスロットルを作動させ、スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、スロットルグリップの遊びが適正か点検します。異状を感じた場合やスロットルケーブール外表部に損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

スロットルグリップの遊び：

2～6 mm

