


## バッテリー液の補充

キャップを外し、蒸溜水を上限（UPPER LEVEL）まで補給します。

### 注意

- 入れ過ぎると、こぼれて腐蝕の原因になります。
- ブリーザーチューブがかんだりつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりケースが破損することがあります。
- 配管は正しいか確認してください。
- 補充のときは、エンジンをかけたり、火気を近づけたりしないでください。
- バッテリー液を皮膚や衣服につけないよう注意してください。



### 注意

