

## ガソリンの補給

タンクキャップは、左方向にまわすと外れません。  
ガソリンタンク容量は、8.5ℓです。  
無鉛ガソリンを使用してください。

### 注意

- 補給は、火気厳禁で行なってください。
- 必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- ガソリンは、タンクの口元いっぱいまで入れないでください。
- キャップは、確実にしめてください。完全にしまっていないと、走行中にゆるんでガソリンがにじみ出るおそれがあります。

